



# PRISM SMART COVER

**Manuale di  
upgrade da  
Prism Basic a  
Prism Solar  
usando una  
Smart Cover**



rel. 2.0 - rev 20251001

## Note

Le informazioni riportate in questo manuale potranno subire variazioni nel corso del tempo. Per avere sempre la versione aggiornata della documentazione scansionare il QR Code oppure andare all'indirizzo [silla.industries/centro-assistenza](http://silla.industries/centro-assistenza)

Consulta la documentazione completa in PDF



**Leggere attentamente il manuale di Prism SOLAR prima di eseguire qualsiasi operazione con Prism, in particolare:**

- **Avvertenze generali**
- **Dati identificativi del prodotto**
- **Condizioni di garanzia**
- **Contatti per supporto ed assistenza**

## Copyright

Il copyright di queste istruzioni per l'uso è di proprietà del produttore. I testi e le immagini sono riportati al livello tecnico del prodotto al momento della stampa. Silla si riserva il diritto di modificare le informazioni fornite nella documentazione. Il contenuto della documentazione non deve dar luogo a reclami da parte dell'acquirente. Silla Prism è un marchio registrato di proprietà di Silla SRL.

# SOSTITUZIONE DELLA COVER

---

1. Togliere l'alimentazione a Prism Basic staccando l'interruttore generale
2. Rimuovere la cornice di finitura montata a scatto su Prism Basic
3. Rimuovere le viti di fissaggio della cover Basic
4. Rimuovere la cover Basic dalla sua sede
5. Per le Basic vendute fino al seriale Bxxxxx il retro della cover Basic riporta un'etichetta, simile a quella indicata in foto, che contiene i codici che serviranno per configurare la Smart Cover.



Nel caso l'etichetta non fosse presente sul retro della Cover Basic è necessario aprire una segnalazione tramite il modulo disponibile al link

[supporto.silla.industries](https://supporto.silla.industries)

fornendo il numero seriale di Prism Basic, che è riportato sul lato esterno destro di Prism Basic.

6. Installare la Smart Cover nella stessa posizione della cover rimossa
7. Rimontare la cornice di finitura a scatto
8. Ripristinare l'alimentazione a Prism riattaccando l'interruttore generale
9. Attendere l'avvio della Smart Cover (almeno 10 min)

**Dopo la sostituzione della Cover fare riferimento al Manuale Prism SOLAR presente nella confezione per la configurazione, l'uso e la manutenzione di Prism.**

## Note:

- La sostituzione della cover standard con una Smart Cover trasforma a tutti gli effetti il caricatore in un Prism SOLAR. L'operazione non è reversibile
- Una Smart Cover inizializzata per un determinato Prism Basic non può essere utilizzata su un altro dispositivo
- A partire dal seriale Bxxxxx le credenziali d'accesso sono impresse in una tessera RFID fornita con la stazione.



Via dell'Artigianato, 9

35127 Padova - PD

Italia

**<https://silla.industries>**

**<https://silla.industries/assistenza>**